

Руководитель отдела РВД
Суворкин Олег



Олег: 8-920-111-96-74
Виктория: 8-930-283-96-74
email: sms52oleg@gmail.com
сайт: www.smsnn52.ru
skype: helg84

производство РВД
рукава в бухтах
фитинги и муфты
защита для РВД

Как определить угол поворота фитингов

После обжатия фитингов, вы не сможете изменить угол их поворота самостоятельно!

